



Entretien de base

Appareil intérieur

- Inspecter, nettoyer ou remplacer le filtre à air chaque mois ; augmenter la fréquence en zones poussiéreuses ;
- Vérifier le drain régulièrement, car il peut être obstrué, voire bouché, par diverses matières (saleté, toiles d'araignée, poussière et débris de tout genre) ;
- Si l'on dispose d'une pompe à drain, il est recommandé de la nettoyer comme suit à chaque six mois :

- retirer le petit bouchon à l'extrémité de la pompe ;
- verser un peu de savon à vaisselle à l'intérieur de la pompe ;
- ajouter de l'eau tiède jusqu'au déclenchement de la pompe ;
- rincer la pompe avec de l'eau tiède pour évacuer les résidus de savon.

- Pour les unités murales, changer les piles de la télécommande tous les six mois.

Appareil extérieur

- Retirer régulièrement les saletés, toiles d'araignée, feuilles mortes, végétation et débris de tout genre autour de l'appareil ;
- Au printemps et à l'automne, retirer l'accumulation de poussière, pollen, sable et autres résidus en nettoyant l'appareil à l'eau claire (ne pas utiliser de produits chimiques) : à l'aide d'un boyau d'arrosage réglé à faible intensité (éviter les jets d'eau puissants), rincer l'unité, la grille et le serpentin ;
- En saisons froides, dégager l'appareil de tout amas de neige.

Ceci est une liste de base ; il est recommandé de consulter le manuel de l'utilisateur pour procéder à un entretien adéquat des appareils.